

キャップレス9 シャッター分解からの組立手順

【状態確認】
このような状態になっていると思います。

着色パーツが
本体に残っている

透明スライド

クチバシ×2枚

① クチバシのつけ根の凹凸と
着色パーツのスリットを
跨ぐように差し込みます。

② 「①」と同様、
もう片側のスリットへ残りの
クチバシを差し込みます。

③ 透明スライド部品の側面の
凸形をした切欠きを、
本体カバーの凹みの位置に合わせて
軽く乗せて

④ 一気に奥まで押し込むと
“パチン”という抵抗と共に
それぞれの部品が嵌まります。

押し込む

パチン

【参考】
正しく抜けた状態

上から見た図

差し込みの確認

スリットの切れ込みと本体カバーの
凹みの位置(ロック解除)に合わせておく。

【完成】

一度嵌め合わさったシャッター部品は、着色された根元辺りを持って引き抜いていただくと比較的抜きやすくなります。